

Prosimy o zachowanie ulotki oraz wszelkiej dokumentacji związanej z zakupionym produktem.

Oświetlenie, które wymaga montażu sufitowego/naściennego oraz podłączenia do instalacji powinno być instalowane przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym montażem i uruchomieniem.

Podczas instalacji należy stosować się do wskazówek zawartych w instrukcji.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że różne rodzaje powierzchni oraz materiały z jakich są wykonane wymagają użycia różnych rodzajów kołków oraz śrub do montażu. Także waga lampy ma znaczenie przy doborze w/w elementów. Nie zawsze kołki dostarczone z oprawą nadają się do wykorzystania na danej powierzchni. W przypadku instalacji oprawy na powierzchni od dobrej przewodności elektrycznej należy zastosować elementy izolujące oprawę od tej powierzchni.

- Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, czy wyłączone zostało zasilanie.
- Przed montażem/demontażem lub czyszczeniem należy upewnić się że oprawa oświetleniowa nie jest aktualnie zasilana.
- Podczas montażu należy przestrzegać obowiązujących przepisów wykonania instalacji elektrycznej.
- Elektryka oprawy oświetleniowej nie może być narażona na kontakt z wilgocią.
- Po zainstalowaniu oprawy oświetleniowej należy się upewnić czy przewody lampy nie zostały uszkodzone.
- Elementy oprawy oświetleniowej nie przewodzące prądu(np. Klosz) mogą być czyszczone wilgotną szmatką, a przed uruchomieniem lampy należy się upewnić czy oprawa jest już sucha.
- Źródła światła(żarówki, świetlówki, żarówki halogenowe) i elementy w sąsiedztwie nagrzewają się dla tego należy upewnić się przed wymianą lub czyszczeniem, że elementy zdążyły ostygnąć.
- Przed wymianą źródła światła należy zwrócić uwagę na rodzaj, napięcie oraz moc stosowanych źródeł światła, zastosowanie źródła o innych parametrach niż zaleca producent może skutkować uszkodzeniem lampy oraz utratą gwarancji.
- Podczas wymiany żarówki halogenowej należy zwrócić uwagę, aby nie dotykać rękami bezpośrednio powierzchni szkła! Może to skutkować uszkodzeniem i zmniejszeniem trwałości żarówki. Zalecamy korzystanie np. czystych z ręczników lub chusteczek higienicznych
- Należy się upewnić czy odzież lub inne tkaniny(np. Zasłony) nie stykają się lub nie są w zbyt bliskim sąsiedztwie bezpośrednio z oprawą oświetleniową a także czy oprawa wersji stojącej stoi na równej twardej powierzchni. Przewrócenie się lampy lub rozgrzanie się tkanin może spowodować pożar.
- Lampa jest dostarczona z podstawowymi elementami montażowymi: kołki, śruby.

ROMI PL OLD GOLD 50 OR84931 ROMI PL CROMO 50 OR84924

